

Ferramenta verticale per ante FREEslide

Ferramenta verticale per ante per frontali di mobili sospesi da medi ad alti



FREEslide sposta il frontale verso l'alto parallelamente al mobile quando esso viene aperto.

La ferramenta per ante verticale FREEslide sposta il frontale verso l'alto, parallelamente al mobile, in modo da non essere più d'intralcio quando si utilizza il mobile. Grazie ai punti di arresto multiposizione, il frontale trova una condizione stabile in ogni posizione di apertura. Il sistema funziona bene in combinazione con Pegasus perché FREEslide - come tutti i membri della famiglia FREE - ha un design sottile e ha un basso ingombro. Tuttavia, solleva frontali fino a 17.4 kg facilmente e in modo affidabile. L'apertura e la chiusura morbida integrate assicurano movimenti ammortizzati e silenziosi. Infine, questo vero e proprio portento convince per la facilità di montaggio grazie a molte parti preassemblate e alla semplice regolazione 3D.

Technische Daten

Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	si/no
Softclose integrato	si
Softopen integrato	si
Larghezza elemento (EB)	250-1600/600/900/1200/1600 mm
Altezza del elemento (EH)	345-420/380-500 mm
Colore	bianco/antracite
Portata	4,1-8,0/7,4-14,0/3,4-6,7/6,3-11,8/ 9,3-17,4 kg
Profondità libera min. (LT)	277 mm

Caratteristiche e vantaggi

- Accesso senza ostacoli all'armadio perché il frontale si apre verso l'alto
- Arresto multiposizione per una tenuta stabile in qualsiasi posizione di apertura
- Ingombro ridotto grazie al design sottile
- Solleva anche frontali grandi e pesanti in modo facile e affidabile

Caratteristiche tecniche

- Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- Eccellenti caratteristiche di movimento grazie alla tecnologia a curve di comando di Kesseböhmer
- In opzione con E-Touch per l'apertura elettromotorizzata e per frontali senza maniglie
- Montaggio facile e veloce con viti preassemblate, perni di posizionamento e ClickFixx
- Ordinazione facile grazie alla tipologia di frontali sovrapposti
- Non sono necessarie cerniere aggiuntive

